Paramétrage pour lecteurs code-barre

Douchette Symbol LS2208

1

Ré-initialisation

Set All Defaults

Attendre l'initialisation quelques secondes

2

Clavier français

Scan Options



French Windows

Enter

3

Retour chariot

Scan Options

<Data><Suffix>

Enter

Attendre l'initialisation quelques secondes

4

Num Lock
+
Caps Lock

Enable Caps Lock On

Paramétrage pour lecteurs code-barre

Douchette HP

1

Ré-initialisation

Set All Defaults

Attendre l'initialisation quelques secondes

2

Clavier français

Scan Options



French Windows

Enter

3

Retour chariot

Scan Options

<Data><Suffix>

Enter

Attendre l'initialisation quelques secondes

4

Num Lock
+
Caps Lock

Paramétrage pour lecteurs code-barre

Douchette Unitech MS320

1

Clavier français



2

Num Lock
+
Caps Lock

A utiliser uniquement si POS en Windows !

Activation (WINDOWS uniquement):



Désactivation (mode par défaut, OK sous LINUX):



Paramétrage pour lecteurs code-barre

Omnidirectionnels ZEBEX

Enter/Exit Programming Mode

Reset (Return to factory default)



Keyboard language support---French